## Tri Auto ZX 2 **Empfohlene Einstellungen**

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Tri Auto ZX2 die beiliegende Bedienungsanleitung.

- \* Diese Verfahren basieren auf den Standardeinstellungen. Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, überprüfen Sie vor dem Einsatz des Geräts, ob die Einstellungen Ihren Erwartungen entsprechen.
- \* Benutzen Sie die Feilen mit äußerster Vorsicht und beachten Sie sämtliche Herstellerempfehlungen.

Mit dem Endodontiemotor Tri Auto ZX2 können Sie die apikale Durchgängigkeit herstellen (vorbereiten), einen Gleitpfad anlegen und den Wurzelkanal aufbereiten, während Sie die EMR-Funktion (Apex-Lokalisierung) verwenden. Der Betriebsmodus, die Feilendrehzahl und die Drehmomentwerte sind in jedem Speicher voreingestellt.





🙀 gewünschten Feilen zu erfahren.



MORITA

Spülen

## Standardeinstellungen

Mit den Speicherpositionen m1 bis m4 lassen sich fast alle Wurzelkanäle behandeln.

Speicher	Modus	Hauptanwendungsbereich
m 1	EMR	Apex-Lokalisierung
m 2	CW (vorwärts)	Aufbereitung des oberen Teils des Wurzelkanals.
m 3	OGP	Vorbereiten und Herstellen eines Gleitpfades bei normalen Wurzelkanälen.
m 4	OTR	Aufbereitung eines Wurzelkanals bei normalen Wurzelkanälen.
m 5	OGP	Vorbereiten und Herstellen eines Gleitpfades bei schwierigen Wurzelkanälen.
m 6	OGP	Herstellen eines Gleitpfades bei schwierigen Wurzelkanälen.
m 7	OTR	Aufbereitung eines Wurzelkanals bei schwierigen Wurzelkanälen.
m 8	CCW (rückwärts)	Injektionslösung wie Calciumhydroxid etc.



Scannen Sie den QR Code, um mehr über die spezifischen Abläufe für Ihre gewünschten Feilen zu erfahren.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen:

Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Firmennamen, Produkte, Dienstleistungsbezeichnungen usw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

© 2022 J. MORITA MFG. CORP.