### Veraview X800 Ceph Alt i et nøtteskall

\* Glem ikke å lese brukerhåndboken før bruk av Veraview X800.







# Etter eksponering

### Pasientutgang

For lateral eksponering: Trekk neserotplaten ut og sving den deretter opp.



For PA- og 45° vinkeleksponeringer: Trykk på In/Out-bryteren for å flytte cephalo-slissen til høyre kant.



### Fjerne ørestenger

Fjern ørestengene og desinfiser dem.



#### Bildeoverføring og visning

Etter eksponeringen sendes data til i-Dixel WEB. Meldingen "Transmitting Image" vil vises i i-Dixel WEB. Bildet vil bli vist etter omtrent 30 sekunder.

 Ikke slå av strømbryteren før bildeoverføringen er fullført.



## **Eksponeringsforhold**



6. Eksponeringsinnstilling 8. Rørstrøm Røntgenhodet vil bevege seg til cephalo-posisjon (klar-tilstand).

2. Eksponeringsområde (ROI)	3. Pasientstørrelse (Size)	4. Tetthetskompensasjon (Dens Comp)	5. Dens. Komp. Startpos. (Soft Tissue) [mm]	6. Eksponeringsinnstilling (Exp)	7. Rørspenning (kV)	8. Rørstrøm (mA)
Lateral			10 5		100	10
<b>{•</b> }	X	<b>On</b> (På)	0 -5		95	9
			-10		90	8
PA	٨s	Off (Av)		Manuell eksponering)	85	7
					80	6
45° vinkel	୍ୟ™			Off (Ingen røntgenemisjon)	75	5
67					70	4
Hånd	۲۲				65	3
Z					60	2

#### Pasientstørrelse

De innstilte verdiene for pasientstørrelse er den sagittale lengden på skallen (A).

Pasientstørrelse	C (Barn)	S	М	L
Sagittal lengde (A)	Maks. 17 cm		Maks. 19 cm	19 – 21 cm

\* Verdiene ovenfor er kun beregnede verdier. Tannlegen skal bedømme dette gjennom pasientens kroppsform, skjelettstruktur osv.

## Cephalo-hodeplasseringsenhet

Lateral posisjon



PA-posisjon



Still posisjoneringsenheten som vist på illustrasjonen ovenfor. Utskyvning av neserotplaten kan forårsake en ulykke.

#### • 45° vinkelposisjon



Ved rotering av hodeplasseringsenheten sving neserotpla-ten ned og flytt den til innsiden. Hold ørestangplatene ved basene og roter forsiktig hodeplasseringsenheten.



() Grip om basen på neserotplaten for å flytte den.

