Veraview X800 Hurtigvejledning

* Sørg for at læse brugsanvisningen før brug af Veraview X800.







For lateral eksponering: Træk næserodspladen ud, og vip den op.

Patientudgang

Efter eksponering



For PA og 45° vinkel eksponeringer: Tryk på kontakten In/Out for at flytte den cefale spalte til den højre kant.



Fjern ørestængerne

Fjern ørestængerne, og desinficer dem.



Efter eksponeringen sendes billedet til i-Dixel WEB. Meddelelsen "Transmitting Image" vises i i-Dixel WEB. Billedet vises efter ca. 30 sekunder.

Sluk ikke på tænd/sluk-kontakten, før billedtransmissionen er afsluttet.

Sluk på tænd/sluk-kontakten



Eksponeringsbetingelser



2. Eksponeringsområde (ROI)	3 . Patientstørrelse (Size)	4 . Densitetskompensation (Dens Comp)	5. Dens. komp., startpos. (Soft Tissue) [mm]	6. Eksponeringsindstilling (Exp)	7. Rørspænding (kV)	8. Rørstrøm (mA)
Lateral	ас С		10 5		100	10
۲۰ ۲		On (Tænd)	-5		95	9
		Off	-10		90	8
PA	Rs	(Sluk)		₩ (manuel eksponering)	85	7
					80	6
45° vinkel	بر M			Off (ingen røntgenstråling)	75	5
<u>ς</u> γ					70	4
Hånd	۶۲۲				65	3
2 mg					60	2

Patientstørrelse

De indstillede værdier for patientstørrelse er kraniets sagittale længde (A).

Patientstørrelse	C (Barn)	S	М	L
Sagittal længde (A)	Maks. 17 cm		Maks. 19 cm	19-21 cm

* Ovennævnte værdier er udelukkende skøn. Tandlægen skal vurdere dette på baggrund af patientens kropsform, knoglestruktur osv.

Cefalt placeringsaggregat for hoved

• Lateral position

PA position



Indstil placeringsaggregatet, som vist i billedet ovenfor.Det kan forårsage en ulykke at skubbe næserodspladen ud.

• 45° vinkelposition



Når placeringsaggregatet for hovedet drejes, skal næserodspladen vippes nedad og flyttes indad. Hold fast i ørestangspladerne ved pladernes nederste del, og drej placeringsaggregatet for hovedet forsigtigt.



Tag fat i næserodspladens grunddel for at flytte den.

